

PROCEDURE D'ARRET

- Collectif bas
- Bloquer collectif
- Governor OFF
- Tour 70,80% 1.00'
- Cyclique, Trim, Pedale neutre
- Ventillateur FAN ON
- Couper les tours 50%
- Bloquer Cyclique
- Eau et Huile en dessous 90%
- CLUTCH OFF 40''
- Clé OFF
- MASTER switch check list
- Voyant CLUTCH éteint
- Durée du vol
- MASTER et tous les interrupteurs OFF
- Remplir le journal de bord